

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

操作位置の左右操作変換方法

難易度：☆☆

対応製品

ベネアル15・25 / ベネアル15・25 浴窓

■ 対象期間：2018年6月～

■ 用意する部品：なし

■ 用意する道具：なし

操作位置の左右操作変換方法

- 1 ヘッドキャップとギアカバーを、ヘッドボックスから外してください。ヘッドキャップは横へ、ギアカバーは上へ移動させて外します。



- 2 ギアボックスとギアスペーサーをヘッドボックスから横へ引きだし、シャフトから抜いてください。



- 3 ギアボックスとギアスペーサーを 180 度回転させてください。

※ギアボックスからギアスペーサーが外れた場合には、元の位置に戻してください。



4 ギアボックスとギアスペーサーをヘッドボックスに挿入し、ヘッドボックス内部のシャフトをギアボックスの穴に通します。

※昇降コードの捻じれ、昇降コードとシャフトの絡まりにご注意ください。



5 ヘッドキャップとギアカバーをヘッドボックスに取付けて完了です。

※ヘッドボックスとギアボックスにガタツキが無いことを確認してください。

