

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

本体が降りなくなった場合の対処方法

難易度：☆

対応製品 ベネアルシリーズ

ベネアル15・25 / ベネアル15・25 浴窓 / ベネアル15・25 浴窓テンション / ベネアル25 強風 / ベネアル25 グラデーションタイプ

- 対象期間：2018年6月～
- 用意する部品：なし
- 用意する道具：なし

本体が降りなくなった場合の対処方法

1 取り付け後すぐの場合やブラインドを強く引き上げた場合、ストッパーが強く掛かり過ぎて、ブラインドが降りてこない場合があります。その場合、ブラインド本体を下から手で押し上げ、同時に昇降コードを下方向に3回程度続けて引いてください。



2 1の手順でブラインド本体が降りない場合は、昇降コードのどれか1本だけを下方方向に引いてください。

