

TOSO

ロールスクリーン

マイテック ステイヤー

取扱説明書 No. R-110022

取扱説明書(保証書付き)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されて
おります。必ずお客様にお渡しください。

目次

■ 安全上のご注意	2
■ 製品全体図及び部品名称	4
■ 製品の取付け方法/取外し方法	5
■ 操作方法	10
■ スプリングの調整方法	10
■ スクリーン巻きずれ対処方法	11
■ メンテナンスシール	12
■ 交換用スクリーンの発注方法	13
■ “故障かな”と思ったら	13
■ お手入れ方法	14
■ 梱包材の処理方法	14
■ 製品保証書	15

安全上のご注意（必ずお守りください）

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

- 本書では、表示内容が無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）



警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。
- ⊘ セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。

■使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）



警告

- ⊘ コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ❗ 操作しない時は、安全フックにチェーンを巻き付けてください。





日本ブラインド工業会



製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。




急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



注意

- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻上げた状態にしてください。
- ⊘ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。




必ずプルセットを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行わないでください。



開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。




製品は決められた製品高さの範囲でご使用ください。範囲以上でご使用になると、スクリーンの落下、破損の原因になります。



製品全体図及び部品名称

片開き用スプリング式 マイテックステイヤー

※イラストは天井付けの場合です。



部品名		
① サイドホルダーセット	⑤ サイドガイド	⑨ ワイヤーベース
② ブラケット	⑥ ウェイトバー	⑩ スクリーン
③ セットバー	⑦ プルセットD	⑪ メンテナンスシール
④ ローラーパイプ	⑧ ガイドコード	

付属部品

部品名	ブラケット	ブラケット仮止め用 両面テープ	ブラケット 取付けネジ	巻きすれ 調整シール	ワイヤーベース		サイドガイド クッション
製品幅 [mm]			 取付けネジ (ナベφ3.5×16)			 ワイヤーベース取付けネジ (ナベφ3.5×16)	
～1000	3個	3枚	3本	1枚	2個	2本	4個
1010～2000	4個	4枚	4本	1枚	2個	2本	4個


製品重量

5.0kg (幅2000mm×高さ2000mmの場合)
※ 製品重量は、スクリーン種類によって多少異なります。


製品の取付け/取外し方法

取付けの種類

〈天井付けの場合〉
窓枠の内側に取付ける方法




〈正面付けの場合〉
窓枠の外側や壁面に取付ける方法



ブラケットの取付け位置

- ① 両端のブラケットは、セットバーの両端から各4～7cmの位置に取付けてください。
 - ② その他のブラケットは、その間が等間隔になるよう取付けてください。
- ※ 付属の仮止めテープを使用するとブラケットの仮止めができます。




ブラケットの取付け方法

〈天井付けの場合〉

- 解除ボタンが窓側(奥)になる様に付属のブラケット取付けネジで取付けてください。
- ※ ブラケット1個に対し、取付けネジは1本です。
右図はブラケットの穴の中心までの寸法図です。


〈天井付けの場合〉



〈正面付けの場合〉

- 解除ボタンが下側になる様に付属のブラケット取付けネジで取付けてください。
- ※ ブラケット1個に対し、取付けネジは1本です。

〈正面付けの場合〉



■ セットバーの取付け方法


- セットバーの内溝をブラケットの仮止めフックに引っかけてください。(①) 本体を奥に『カチッ』と音がするまで押し上げてください。(②)




注意

- ① 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。

〈天井付けの場合〉



〈正面付けの場合〉



■ セットバーの取外し方法


- ① スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら(①)セットバーを手前に引いてください(②)。
- ② 本体を仮止めフックから外してください。




注意

- ① ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

〈天井付けの場合〉




〈正面付けの場合〉



■ ガイドコードの取付け方法


〈壁付けの場合〉

- ① ワイヤーベース(本体)をスクリーンがスムーズに昇降するよう、両端のガイドコードが平行になる位置に取付けてください。



- ② ガイドコードをワイヤーベース固定ネジでワイヤーベース(オサエ)に固定します。たるみのないよう、プライヤー等で強く張ってください。


- ③ 余分なガイドコードはペンチ等でカットしてください。



〈内付けの場合〉


※ 内付けの場合は、ワイヤーベースの向きを逆にして取付けてください。

- 「壁付けの場合」を参考に①→②→③の手順でガイドコードを取付けてください。



■ 取付け可能角度

- ガイドコードが付いていますので、15度以内のどちらの傾斜にも取付け可能です。



■ ガイドコードの取外し方法


- ① P.8「ガイドコードの取付け方法②」の図を参考に、ワイヤーベース固定ネジを取外してください。

- ② P.8「ガイドコードの取付け方法①」の図を参考に、ワイヤーベース取付けネジを取外してください。

■ サイドクッション取付け方法

※スクリーンがバタつきウエイトバーがガラス面などに接触する場合にご使用ください。

- スクリーン裏側のサイドガイドの平らな面にサイドガイドクッションを貼付けてください。



操作方法




注意

- ❗ 操作はプルセットを手で持って垂直に行ってください。また、プルセットは必ずウエイトバーの中央にセットしてください。プルセットの位置が片寄っていたり、斜め操作は巻きずれを起こし不具合の原因となります。

■スクリーンの降ろし方


プルセットを真下に引き、手を離すと止まります。



■スクリーンの上げ方


プルセットを3cm～4cm下に引き、手を離すと上がります。

※スクリーンの上昇と停止は交互に作動します。



※『引き切り』の直し方


スクリーンを強く降ろした時など引き切り(オーバーラン)状態になり、スクリーンが巻き上がらなくなることがあります。この場合は、ローラーパイプを直接手で少し回すと直ります。




スプリングの調整方法

- ①スクリーンを約30cmぐらい降ろして止めます。

※スクリーンを必ずいったん止めた状態で②を行ってください。スプリングの設定(初巻き)が解除してしまうことがあります。




- ②左ホルダーを開きスクリーンを取り出します。



- ③スクリーンを手で巻き上げ、ホルダーにもどします。

※適度の速さになるよう、くり返し調整してください。




スクリーン巻きずれ対処方法

- スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損(しわ、やぶれ等)する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等により、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

●スクリーンが巻きずれた状態とは？

- ①スクリーンが「竹の子」状になる。
- ②スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ウエイトバーが左右均等(水平)にならない。




■巻きずれの補正方法

- ①まず製品が正しい状態になっているか確認します。

- ①製品が水平に取付けられているか？
- ②ブラケットが正しい位置に付いているか？
- ③プルセットがウエイトバーの中央にセットされているか？
- ④ガイドコードが平行になるようワイヤーベースが取付けてあるか？


※正しくない場合は、正しい状態に直してください。



- ②プルセットを垂直に引いて、スクリーンを下まで引き出して止め、さらに3～4cm下に引き、手を離してスクリーンを巻き上げます。


- ③②の昇降操作を2～3回くり返してください。それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。

※巻きずれ調整シールの使用法は、調整シールの裏面をご覧ください。



メンテナンスシール

- お買い上げの製品には、セットバー右裏側に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。



- メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。
- ※ シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

交換用スクリーンの発注方法

- 交換スクリーン(別売)でスクリーンを交換することができます。下記の手順でご発注ください。
- ① セットバー右裏側にメンテナンスシールが貼ってあります。(P.12参照)
- ② 機種名、色柄品番、製品サイズ(製品幅×製品高さ)をお申しつけください。

“故障かなと思ったら”

■こんなとき

現 象	原 因	処 置
● スクリーンが巻き上がらない。 又は、スピードが極端に遅く、途中で止まってしまう。	➡ スプリングの設定(初巻き)が解除されているか極端に弱くなってされていると思われる。	P.10ページ
● スクリーンが下がりきった状態から巻き上がらない。	➡ 引き切り(オーバーラン)状態にあると思われる。	P.10ページ
● スクリーンが巻き上がる際にサイドホルダーセットにあたってしまう。(巻きずれてしまう。)	➡ 製品が水平に取付いていない。 ➡ ブラケットが正しい位置に付いていない。 ➡ ブルグリップがウエイトバーの中央にセットされていない。	P.11ページ

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残り元に戻らない場合がありますので充分注意してください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

製品保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当製品は、厳密な品質管理のもとお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、アフターサポート規定に基づき修理をさせていただきます。

保証期間：お買い上げ日より3年間

アフターサポート規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・タグにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます(スクリーン部は対象外)。但し、当社が指定する消耗部品の無料修理サービスはお買い上げから1年以内とさせていただきます。無料修理サービスをご依頼になる場合は、メンテナンスシールをご確認のうえ、お買い上げの販売店へご依頼ください。転居などにより、お買い上げいただいた販売店が不明な場合は、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理サービスとなります。
 - (イ) 本書の提示が無い場合。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷。
 - (ハ) 使用上の誤り、又は不当な修理や改造もしくは、純正部品以外の使用による故障、損傷。
 - (ニ) 火災・地震・雷・風水害その他天災地変など、外部要因による故障及び損傷。
 - (ホ) 特殊環境(強度の湿気、煙害、薬品のガス、公害)による故障及び損傷。
 - (ヘ) お買い上げ後の取付け場所の移動による故障及び損傷。
 - (ト) 当社カタログに記載している仕様以外の製品についての故障及び損傷。
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

トソー株式会社 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

●お問合せは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒020-0134	盛岡市南青山町4-8
仙台支店	tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒951-8154	新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F
宇都宮営業所	tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒300-2494	茨城県つくばみらい市小絹551
さいたま支店	tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒330-0810	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東京支店	tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
東京西営業所	tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒151-0073	渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱヘルプラザ1F
多摩営業所	tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横浜支店	tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒422-8043	静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒920-0364	金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-344-9611 fax.075-344-7664 〒600-8108	京都市下京区五条通新町西入る西錆屋町18トミタビル4F
大阪支店	tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒700-0971	岡山市野田3丁目23-7
広島支店	tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒760-0079	高松市松縄町50-13
福岡支店	tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911 fax.099-259-2855 〒890-0052	鹿児島市上之園町25-1 KBC中央ビル1F

◎お客様相談室 tel.03-3552-1002