

ウェーブスタイルをつくる2種類のピッチキープのしくみ

均一なウェーブをつくるために、カーテンのヒダを一定の間隔で整列させるピッチキープが活躍しています。


ピッチキープテープ (内蔵タイプ)

ランナーとピッチキープテープを組み合わることで、レール内部にテープが納まります。ピッチキープテープが見えないのですっきりとした印象に仕上がります。



対応レール

- ネクスティ
- レガートユニ
- ニューデラック




ピッチキープコード (外付けタイプ)

ランナーにピッチキープコードをはめ込むタイプです。レール設置後でもピッチキープコードを取り付けて、ウェーブスタイルにすることが可能です。



対応レール

- シエロライン
- シエロクラウド
- シエロミニ



ウェーブスタイルを美しく見せる標準部品

カーテンストッパー


生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンをタッセルを使わずに、いつもの操作で好きな位置に止められる部品です。窓の開閉口部を広く確保できます。ウェーブスタイルセットには標準部品として入っています。

※シエロミニには入っていません。

カーテンストッパーなし



カーテンストッパーあり




カーテン
ストッパー

ウェーブマグネットランナー

カーテンの両端まで、ウェーブの美しさを保つ、ウェーブスタイル専用のマグネットランナーです。

ウェーブマグネット
ランナー



ウェーブ片マグネット
ランナー

