

TOSO

カーテンレール

グレイス16

シングルブラケット／ダブルブラケット

C-11702

取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に良くお読みいただき、**お読みになった後は大切に保管してください。**

販売店様、施工業者様へのお願い

本書はお客様が、本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様へお渡しください。



注意


- ① 下地材がある事を確認してから取付けてください。
- ② 取付ネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ③ ポールにはぶらさがらないでください。

取付方法

- ① ブラケット本体を取付ネジで確実に固定してください。
- ② ブラケットの下側から締板固定ネジをゆるめてください。
- ③ リングランナー（別売）、キャップ（別売）をセットしたポールを締板に当たらないようにブラケットに乗せ左右のバランスを調整してください。
(ポールに傷がつかないように、ご注意ください。)


- ④ ブラケットの下側から締板固定ネジを締めポールを固定してください。

※ イラストはシングルブラケットです。ダブルブラケットも同様に取付けてください。




■ 取付寸法図

＜シングルブラケット用＞



＜ダブルブラケット用＞



■ 部品入数

部 品 名	入 数
・ ブラケット	1 個
・ 締板	1 個
・ 取付ネジ(⊕ナベφ3.5×35)	2 本
・ 締板固定ネジ(⊕ナベM4×18)	1 本

お手入れ方法

- シンナー等でふいたり薬品等で洗滌しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でからびきしてください。

トーソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

●お客様相談室TEL：03-3552-1002

※この取扱説明書は再生紙を使用しています。