

ピクチャーレール PICTURE RAIL

Lフック15-A L HOOK 15-A (ホワイト WHITE) 1個入

C-10031901

取扱説明書

02620161

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前によくお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い


本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。

注意

- ◎ 本製品は「ピクチャーレール Lシリーズ及びTシリーズ」以外には使用しないでください。
- ◎ 本製品を分解しないでください。

製品全体図 (単位: mm)

Lフック15-A (天井付け用)



(固定式後入れタイプ)

ピクチャーレール/Lフック15-A


取り付け方法

注意

- ① 本製品は確実に取り付けられたレールにご使用ください。
- ② 吊下げ耐荷重以内でご使用ください。
- ③ フックに物を吊ったまま、移動しないでください。
- ④ 吊下げ物1個につき、フックの使用は2個までとしてください。

※溝が下向きに付けられたレールに使用してください。

- ① ネジをゆるめてレール溝に入れて90°回転させてください。
- ② ネジを確実に締めて固定してください。



吊下げ耐荷重

※吊下げ耐荷重はレール・フックそれぞれの耐荷重範囲内の組み合わせでご使用ください。

■ ピクチャーレール耐荷重

L-1, L-3, L-5	15kg
---------------	------

※下地の状況により耐荷重は異なります。

■ フック耐荷重



Lフック15-A	15kg
----------	------

※フックはピクチャーレール Tシリーズにも使用できます。

■ ハンガー耐荷重

製品名	全体長さ	吊下げ耐荷重
ハンガー15(1000)	1000	15kg
ハンガー15(2000)	2000	

※ハンガーをご使用の際は、弊社のハンガー 15(別売)をご使用ください。



※ハンガー部を上下にスライドして長さを調整します。

トソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
●お客様相談室 TEL: 03-3552-1002
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>