ピクチャーレール PICTURE RAIL

Lフック15-B L HOOK 15-B

（ホワイト WHITE） 1個入

C-10031902

取扱説明書 0262 0162

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前によくお読みいただき、**お読みになった後は大切に保管してください。**

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様へお渡しください。**

⚠注意

- 本製品は「ピクチャーレール　Lシリーズ及びTシリーズ」以外には使用しないでください。
- 本製品を分解しないでください。

製品全体図（単位：mm）

Lフック15-B（正面付け用）
※ピクチャーレールT-4Nには使用できません。



（固定式後入れタイプ）

取付け方法

⚠注意

- 本製品は確実に取付けられたレールにご使用ください。
- 吊下げ耐荷重以内でご使用ください。
- フックに物を吊ったまま、移動しないでください。
- 吊下げ物1個につき、フックの使用は2個までとしてください。

※溝が横向きに取付けられたレールに使用してください。

❶ネジをゆるめてレール溝に入れて90°回転させてください。

❷ネジを確実に締めて固定してください。



吊下げ耐荷重

※吊下げ耐荷重はレール・フックそれぞれの耐荷重範囲内の組み合わせでご使用ください。

■ピクチャーレール耐荷重

L-1、L-3、L-5	15kg

※下地の状況により耐荷重は異なります。



■フック耐荷重

Lフック15-B	15kg

※フックはピクチャーレール Tシリーズにも使用できます。

■ハンガー耐荷重

製品名	全体長さ	吊下げ耐荷重
ハンガー15(1000)	1000	15kg
ハンガー15(2000)	2000	

※ハンガーをご使用の際は、弊社のハンガー 15(別売)をご使用ください。



※ハンガー部を上下にスライドして長さを調整します。

トーソー株式会社
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
●お客様相談室 TEL：03-3552-1002
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp